


Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	3317 A Great Wall Hover H6  2013 ➔	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 2169 кг.	 1500 кг.	 75 кг.	Вес нетто 25,47 кг.	D 8,69 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

bosal



ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять внутреннюю обшивку в багажнике, обеспечив доступ к днищу автомобиля изнутри.
- Снять глушитель с кронштейна и отвести в сторону, освободив доступ к лонжерону.
- Через штатные отверстия в лонжероне просверлить отверстия $\phi 13$ мм в верхней полке лонжерона.
- Рассверлить отверстия в лонжеронах автомобиля в точках «А» с верхней стороны до $\phi 18$ мм.
- Установить втулки в точках «А» со стороны багажника, а в точках «Б» - с нижней стороны лонжерона.
- Установить боковые кронштейны, не затягивая гайки, согласно приложенной схеме.
- Установить балку ТСУ.
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

The logo for 'bosai' is displayed in a bold, red, stylized font. The letters are blocky and interconnected, with the 'o's and 'a's having a unique, geometric design.