VFM
BOSAL GROUP

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3962A для автомобилей Ford Fiesta

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2009 г.

Год выпуска автомобиля:	2008-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1100
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	13,5

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- *Демонтируйте бампер.*
- *Демонтируйте вставку бампера, она больше не понадобиться.*
- *Поместите левый и правый кронштейны в лонжероны и закрепите приложенными метизами (не затягивая).*
- *Закрепите балку ТСУ между кронштейнами согласно схемы монтажа (не затягивая).*
- *Выровните ТСУ по центру, после этого затянуть все болты с моментом* **M 10 — 46 Nm.**
- *Установите на место бампер, предварительно вырезав в центре нижней части окно размером* **50x50** *мм.*
- *Согласно схемы произведите монтаж шара и подрозетника. Момент затяжки* **M 12 — 79 Nm.**
- *Произведите монтаж электропроводки ТСУ.*
- *Монтаж ТСУ производить только специалистами автосервиса.*

После пробега 1000км — затяжку проверить и при необходимости подтянуть!

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	**Желтый**	Левый поворот
2	**Белый**	Задний противотуманный
3	**Черный**	Масса
4	**Желто-зеленый**	Правый поворот
5	**Коричневый**	Освещение номера
6	**Красный**	Стоп-сигнал
7	**Голубой**	Габарит






СХЕМА МОНТАЖА ТСУ



Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1шт.



Коробка упаковочная	
Болт M12x1,25x75	2 шт.
Болт M10x40	8 шт.
Гайка M12x1,25 с/стопор.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 10 увелич.	8 шт.
Шайба 10 пруж.	8 шт.
Винт M4x35	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Гайка M4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Подрозетник	1 шт.
Шар VH 0135	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.