

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать отбойный брус.
 - Демонтировать два кронштейна крепления бруса (в дальнейшем не понадобится).
 - В точках «А» штатными болтами закрепить боковые кронштейны ТСУ.
 - В точках «С» крепить боковые кронштейны приложенным набором метизов.
 - Согласно схемы установки, закрепить уголки и установить балку между кронштейнами.
 - Затянуть все болтовые соединения.
 - Закрепить отбойный брус в точках «В», используя штатные болты и приложенные гайки и шайбы.
 - Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

The logo for 'bosai' is displayed in a bold, red, stylized font. The letters are blocky and interconnected, with the 'o' and 's' having unique shapes. The 'a' is also stylized, and the 'i' has a vertical bar. The entire logo is in a vibrant red color.