

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Вложите в лонжероны автомобиля накладки с болтами в сборе и наживите левый и правый кронштейны в точках «А» (при необходимости отверстия в лонжеронах рассверлить).
2. Приложите к внутренним сторонам лонжеронов и наживите в точках «С» пластины кронштейнов, затем закрепите их к кронштейнам в точках «В» как показано на схеме монтажа.
3. Закрепите балку ТСУ между кронштейнами в точках точках «С» и «D» .
4. Смонтируйте шар и подрозетник на балку ТСУ.
5. Затяните все болтовые соединения с нужным моментом.
6. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

The logo for Bosal, featuring the word "bosal" in a bold, red, stylized sans-serif font. The letters are blocky and interconnected, with a distinctive design for the 'o' and 's'.