
Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	**39 80 F** **FORD EDGE** **2013 ⇨**	ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	2417 кг.	1600 кг.	120 кг.	Вес нетто **23,45** кг.	9,43 kN.	**D**	**Bosal Autoflex Russia BAR 28**



ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Через отверстия «А» в нижних полках лонжерона досверлить отверстия в багажное отделение автомобиля ф13 мм.
- Со стороны багажника расположить накладки, совместив отверстия «А». Просверлить отверстия «Б» со стороны багажника.
- Рассверлить отверстия «А» со стороны багажника до ф18 мм.
- Вставить втулки в отверстия «А» со стороны багажника, а в отверстия «Б» с нижних частей лонжерона.
- Используя приложенные метизы закрепить кронштейны.
- Установить балку ТСУ и закрепить (см. схему монтажа).
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все крепежные элементы с моментом затяжки, указанным в таблице.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.