VFM
BOSAL GROUP

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 6743 А для автомобилей Kia Rio (седан)

Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ29.В00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2011 г.

Год выпуска автомобиля:	2009-
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1100
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	60
Вес нетто, кг.	16

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер.
- Из бампера демонтируйте вкладыш (в дальнейшем он не понадобится).
- Установить боковые кронштейны не затягивая, закрепив их в точках «А».
- Просверлить лонжероны автомобиля в т. «В».
- Рассверлить отверстия «В» со стороны багажника до 18 мм. и вложить распорные втулки . Закрепить кронштейны в т. «В»
- Установить балку между кронштейнов и закрепить.
- Установить шар ТСУ (два болта М12х1,25х75).
- Затянуть все соединения.
- Установить бампер.
- Установить эдектросигнализацию.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	**Желтый**	Левый поворот
2	**Белый**	Задний противоту-манный
3	**Черный**	Масса
4	**Желто-зеленый**	Правый поворот
5	**Коричневый**	Освещение номера
6	**Красный**	Стоп-сигнал
7	**Голубой**	Габарит






СХЕМА МОНТАЖА ТСУ



Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.



Коробка упаковочная	
Болт М12х1,25х35	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х110	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 12	16 шт.
Шайба 12 увел	2 шт.
Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Шар VH 0834	1 шт.
Втулка 70 мм.	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.