

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать буксировочную петлю с правой стороны.
- Закрепить правый кронштейн, согласно схемы монтажа. Через отв.А просверлить лонжерон ф13 мм, со стороны багажника рассверлить отверстие до ф18 мм. Закрепить правый кронштейн, приложенными метизами.
- Рассверлить отверстие в левой петле до ф13 мм.
- Прикрепить левый кронштейн к левой петле, согласно схемы монтажа.
- Закрепить балку ТСУ между кронштейнами.
- В точках Б просверлить левый лонжерон ф13 мм. Со стороны багажника рассверлить эти отверстия до ф18 мм. Приложенными метизами закрепить кронштейн, установив распорные и дистанционные втулки.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М10 х 1,25 х 40	2 шт.
Болт М12 х 40	5 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 100	1 шт.
Болт М12 х 120	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 12	11 шт.
Шайба 10 пруж.	2 шт.
Шайба 10 увелич.	2 шт.
Шайба 12 увелич.	4 шт.
БАФ-0301 Шайба 40х40	3 шт.
Шар VN 8173	1 шт.
БАФ-0073 Втулка 60 мм	1 шт.
БАФ-0083 Втулка 70 мм	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Дистанционная втулка ø13х ø30 l=15 мм	2 шт.
Шайба увеличенная Шайба 13х30х6	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый в сборе	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

bosal

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN


Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	76 08 A CHERY BONUS 3  2014 ➔	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1508 кг.	1100 кг.	75 кг.	Вес нетто 18 кг.	6,23 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28



bosal