

bosai

**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 5260 А
для автомобилей
Daewoo Lanos НВ
ZAZ Chance НВ**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2009-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Тип шар	А
Вес нетто, кг.	9


ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять бампер.
- Снять вставку бампера.
- Вставить балку ТСУ внутрь вставки бампера и закрепить, см. схему ниже.
- Установить вставку бампера на место.
- Прикрепить балку ТСУ к буксировочной петле, согласно рисунка.
- Установить бампер.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.



ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит





СХЕМА МОНТАЖА ТСУ



Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М10х40	2 шт.
Болт М12х40	1 шт.
Болт М12х1,2х75	2 шт.
Гайка М10 с/контр.	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	1 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 увел.	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 12	5 шт.
Шайба 13х60х4	1 шт.
Розетка	1 шт.
Шар VN0164	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Втулка 10 мм	1 шт.

Схема обрезки кабеля

