

Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа

39 79 A
FORD TOURNEO
CUSTOM




2013 ⇒



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



3000
кг.



1500
кг.

75
кг.


Вес нетто
23,4 кг.

D

9,8
kN.



Bosal Autoflex
Russia
BAR 28

**bosal**

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Выкрутить штатные болты в точках «А».
- Навесить кронштейн с правой стороны, согласно схеме крепления.
- Наживить балку в сборе, согласно приложенной инструкции.
- Через овальные отверстия в лонжеронах завести поводки и в точках «Б» закрепить имеющиеся ребра.
- Закрепить ребра к кронштейнам балки.
- Затем затянуть все болтовые соединения с моментом затяжки, указанным в таблице.
- Установите шар, подрозетник на балку TCU.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку TCU рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная

Болт M10 x40	2 шт.
Болт M12 x 40	6 шт.
Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Болт M12 x 110	8 шт.
Гайка M12 с/контр.	9 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	1 шт.
Шайба 10 увел.	2 шт.
Шайба 12	27 шт.
Комплект пластин	2 шт.
Шар VH 8186	1 шт.
Поводок	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия

Балка TCU	1 шт.
Ребро	2 шт.
Кронштейн	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы TCU.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

TCU установлено на автомобиль:

Модель..... VIN.....

Мы, как установщики TCU на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки TCU на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.

Дата установки

Подпись

bosal